DALC NET





CARATTERISTICHE

- SERVER GATEWAY
- INGRESSO ALIMENTAZIONE: 12-24-48 Vdc
- BUS ETHERNET: 10/100Mbit
- BUS MODBUS: RTU, Range Baud Rate 9600 250000
- BUS DMX: 1 Universo DMX 512
- BUS DALI: 1 Linea DALI Alimentazione bus DALI integrata

→ Per il manuale sempre aggiornato, consultare il nostro sito internet: <u>www.dalcnet.com</u> o il QR Code sul prodotto.

SPECIFICHE TECNICHE

		DGM02-1248				
Tensione di alimentazione		12 / 24 / 48 Vdc				
Corrente assorbita			550 m	A max		
Potenza Nominale ¹		typ			max	
	@12V	160 mA (1,92 W	')	5	550 mA (6,60 W)	
	@24V	80 mA (1,92 W))	2	60 mA (6,24 W)	
	@48V	50 mA (2,40 W))	1	50 mA (7,20 W)	
PoE ¹		min ²	ty	р	max	
	@48V	40 mA (1,9 W)	100 mA	(4,65 W)	170 mA (7,9 W)	
ETHERNET		10 / 100 Mbit baseT FULL DUPLEX AUTO NEGOTIATION				
MODBUS RTU		RS-485, BAUD RATE da 9600 a 250000				
DMX			512 C	ANALI		
DALI		64 INDIRIZZI Alimentazione integrata: 200 mA / 16 Vdc		Corrente garantita al bus = 200 mA		
				Corrente massima al bus = 250 mA		
Temperatura di stoccaggi	D	Min: -40°C ÷ Max +60°C				
Temperatura ambiente		Min: -40°C ÷ Max +60°C				
Materiale dell'involucro		Plastica				
Unità d'imballo (pezzi/unità)		1pz				
Dimensioni meccaniche		72 x 92 x 62 mm				
Dimensioni confezione		85 x 124 x 71 mm				
Peso		100 g				

¹ I valori possono differire di ± 5% ² Sono nella configurazione BUS 3 "MUTE" DALCNET S.r.I.

36077 Altavilla Vicentina (VI) – Italy Via Lago di Garda, 22



NORMATIVE DI RIFERIMENTO

EN 55035	Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Immunity Requirements
EN 55032	Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Emission Requirements
EN IEC 62368-1	Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements
EN IEC 62368-1/A11	Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements
EN IEC 62368-1/AC	Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements
IEC 62386-101 ED.2	Digital addressable lighting interface – Part 101: General requirements – System components
IEC 62386-103 ED.2	Digital addressable lighting interface – Part 103: General requirements – Control devices
IEC 62386-205 ED.2 ³	Digital addressable lighting interface – Part 205: Particular requirements for control gear – Supply voltage controller for incandescent lamps (device type 4)
IEC 62386-207 ED.24	Digital addressable lighting interface – Part 207: Particular requirements for control gear – LED modules (device type 6)
IEC 62386-209 ED.2 ⁵	Digital addressable lighting interface – Part 209: Particular requirements for control gear – Colour control (device type 8)
ANSI E1.11	Entertainment Technology – USITT DMX512-A Asynchronous Serial Digital Data Transmission Standard for Controlling Lighting Equipment and Accessories
-	MODBUS APPLICATION PROTOCOL SPECIFICATION V1.1b

⁵ Il DGM02 fornisce comandi per i control gear DT8, compatibili alla norma IEC 62386-208 (colour type Tc, colour type RGBWAF) DALCNET S.r.l. Tel. +39 0444 183668

 $^{^{3}}$ Il DGM02 fornisce comandi per i control gear DT4, compatibili alla norma IEC 62386-205

⁴ Il DGM02 fornisce comandi per i control gear DT6, compatibili alla norma IEC 62386-207





SCHEMA DI COLLEGAMENTO



CONNESSIONE 1



ATTENZIONE:

Togliere sempre l'alimentazione principale (230Vac) in fase di installazione o manutenzione del prodotto. Non collegare o scollegare l'alimentazione ai morsetti DC IN se il Power Supply fornisce tensione.

Nel caso si alimentasse il prodotto tramite la porta PoE assicurarsi che il PSE (Power Sourcing Equipment) sia disalimentato. Non collegare o scollegare l'alimentazione tramite la PoE se il PSE fornisce tensione.





PINOUT CONNETTORI

PIN OUT MORSETTI PLAG-IN				
1				Vin+
2	DC IN Vin- Vin+			Vin-
3				Vin+
4	Vin-			
5		С		COM
6	Modbus 1	В	DMX 1	D-
7		А		D+
8		С	DMX 2	COM
9	Modbus 2	В		D-
10		А		D+
11	DALI DA+ DA-			DA+
12				

PIN	RJ45/A (RJ45/B crossed)	RJ45/B (RJ45/A crossed)
1	Bianco / Verde	Bianco / Arancione
2	Verde	Arancione
3	Bianco / Arancione	Bianco / Verde
4	Blu	Blu
5	Bianco / Blu	Bianco / Blu
6	Arancione	Verde
7	Bianco / Marrone	Bianco / Marrone
8	Marrone	Marrone

LED DI SEGNALAZIONE

LED	FUNZIONE	ON	LAMPEGGIO	OFF
LED1 (Primo da sinistra)	Ethernet	Connesso con comunicazione ethernet	Connessione cavo ethernet	Non connesso
LED2	BUS1(RTU/ DMX)	Connesso con comunicazione	Connesso senza comunicazione (solo RTU)	BUS1 non abilitato
LED3	BUS2(DMX/RTU)	Connesso con comunicazione	Connesso senza comunicazione (solo RTU)	BUS2 non abilitato
LED4 (primo da destra)	BUS DALI	Connesso con comunicazione	Connesso senza comunicazione	BUS DALI non abilitato Alimentazione BUS disattivata

PULSANTE DI RESET

Riavvio Dispositivo: Premere il pulsante di reset per un tempo inferiore a 2 secondi.

Impostazioni di Fabbrica: Premere il pulsante di reset per un tempo superiore a 2 secondi, devono accendersi progressivamente da destra verso sinistra tutti e 4 i led di segnalazione.

POWER OVER ETHERNET PASSIVO (POE)

Il dispositivo è in grado di funzionare anche mediante alimentazione PoE. Il DGM02 è un PD passivo (Power Device passivo) viene alimentato senza la negoziazione o processi di comunicazione da uno switch PoE. Per abilitare tale alimentazione è sufficiente spostare il selettore PoE verso l'alto.



PoE On

PoE Off (impostazione di fabbrica)

NOTA: prima di collegare il dispositivo ad uno switch o iniettore PoE, scollegare eventuali altre fonti di alimentazione dai morsetti DC IN+ e DC IN-.



NOTE TECNICHE

INSTALLAZIONE:

- ATTENZIONE: Il dispositivo deve essere collegato e installato solo da personale qualificato. Devono essere rispettati tutti i regolamenti, la legislazione, le norme, le leggi e i codici edilizi applicabili in vigore nei rispettivi paesi. L'installazione errata del dispositivo può causare danni irreparabili al dispositivo.
- Il prodotto deve essere installato all'interno di un quadro elettrico e/o scatola di derivazione protetto da sovratensioni.
- Il prodotto deve essere installato in posizione verticale o orizzontale cioè con il frontalino/etichetta/top cover rivolto verso l'alto o in verticale. Non sono ammesse altre posizioni. Non è ammessa la posizione bottom cioè con il frontalino/etichetta/top cover rivolto verso il basso.
- Mantenere separati i circuiti a 230Vac (LV) e i circuiti non SELV dai circuiti a bassissima tensione di sicurezza SELV, e da tutti gli eventuali collegamenti del prodotto. È assolutamente vietato collegare, per qualsiasi motivo, direttamente o indirettamente, la tensione di rete 230Vac al prodotto (morsetti del BUS inclusi).
- Se richiesto, il prodotto deve essere correttamente dissipato.
- L'utilizzo in ambienti termicamente gravosi potrebbe limitare la potenza di uscita del prodotto.
- Nel caso i cavi causassero un rumore di radiazioni, installare un nucleo di ferrite sul cavo ethernet effettuando 2 turns. È consigliato utilizzare una ferrite con le seguenti caratteristiche: Wurth 74271622.
- La manutenzione deve essere eseguita solamente da personale qualificato nel rispetto delle norme vigenti.

ALIMENTAZIONE:

- Per l'alimentazione del dispositivo utilizzare solamente alimentatori di tipo SELV con corrente limitata, protezione da cortocircuito e di potenza opportunamente dimensionata. In caso di alimentatori provvisti di morsetti di terra, collegare obbligatoriamente TUTTI i punti di terra di protezione (PE= Protection Earth) ad un impianto di messa a terra eseguito a regola d'arte e certificato.
- È consigliato utilizzare un alimentatore con potenza disponibile limitata "LPS" <15W. Si consiglia alimentare il prodotto con l'alimentatore HDR-15-12.
- I cavi di collegamento tra sorgente di alimentazione a bassissima tensione ed il prodotto devono essere correttamente dimensionati e vanno isolati da eventuali cablaggi o pari a tensione non SELV. È consigliato non superare i 10m di collegamento tra la sorgente di alimentazione e il prodotto. Utilizzare cavi in doppio isolamento.
- Dimensionare la potenza dell'alimentatore in riferimento all'assorbimento del dispositivo. Nel caso l'alimentatore sia sovradimensionato rispetto alla massima corrente assorbita, inserire una protezione contro le sovra-correnti tra l'alimentatore e il dispositivo.
- Togliere sempre l'alimentazione principale (230Vac) in fase di installazione o manutenzione del prodotto. Non collegare o scollegare l'alimentazione ai morsetti DC IN se il Power Supply fornisce tensione.
 Nel caso si alimentasse il prodotto tramite la porta PoE assicurarsi che il PSE (Power Sourcing Equipment) sia disalimentato. Non collegare o scollegare l'alimentazione tramite la PoE se il PSE fornisce tensione.

COMANDI:

- La lunghezza dei cavi di collegamento tra i comandi locali (N.O. Push Button o altro) e il prodotto deve essere inferiore a 10m. I cavi devono essere dimensionati correttamente e vanno isolati da eventuali cablaggi o parti a tensione non SELV. È consigliato utilizzare cavi in doppio isolamento, se ritenuto opportuno anche schermati.
- La lunghezza e la tipologia dei cavi di collegamento ai bus (DMX512, DALI, Ethernet o altro) deve rispettare quanto definito dalle specifiche dei rispettivi protocolli e dalle normative vigenti. Vanno isolati da eventuali cablaggi o parti a tensione non SELV. È consigliato utilizzare cavi in doppio isolamento, se ritenuto opportuno anche schermati.
- Tutti i dispositivi ed i segnali di controllo collegati ai comandi locali "N.O. Push Button" non devono erogare alcun tipo di tensione.
- Tutti i dispositivi ed i segnali di controllo collegati ai bus (DMX512, DALI, Ethernet o altro) e ai comandi locali (N.O. Push Button o altro) devono essere di tipo SELV (gli apparecchi collegati devono essere SELV o comunque fornire un segnale SELV).
- Tutti i cablaggi da e verso il prodotto devono provenire dall'interno dell'edificio di installazione. Non è consentito collegare al prodotto cablaggi provenienti esternamente l'edificio di installazione.



SOMMARIO SERVER GATEWAY

SERVER GATEWAT	7
PAGINA INIZIALE	8
Info Dispositivo	8
Info Led Di Segnalazione Lato Web	8
INTERFACCIA WEB	9
CHANNELS	10
BUS CONFIGURATION	11
Bus 1	11
Bus 2	11
Bus 3	12
DALI GLOBAL SETTINGS - BUS 3	13
DALI CONFIG - BUS 3	14
Indirizzamento	14
Identificazione Dispositivi Indirizzati	14
Modifica Dell'indirizzo Dali Ai Dispositivi Già Indirizzati	15
Associare Un Gruppo Ad Un Indirizzo Dali	15
Rimozione Di Un Gruppo	16
Stato Del Nodo Dali	16
DALI CONTROLLER – BUS 3	
DMX512 GLOBAL SETTINGS & RS485 - DMX MASTER (BUS 1 & BUS 2)	
DMX512 GLOBAL SETTINGS & RS485 - DMX SLAVE (BUS 1 & BUS 2)	19
MODBUS MASTER & RS485 - MODBUS RTU MASTER (BUS 1 & BUS 2)	20
MODBUS SLAVE & RS458 - MODBUS RTU SLAVE (BUS 1 & BUS 2)	21
DIAGNOSTIC - LOG	22
DIAGNOSTIC – LOG DIAGNOSTIC – LOG CONFIGURATION	22
DIAGNOSTIC – LOG DIAGNOSTIC – LOG CONFIGURATION CONFIGURAZIONE COMANDO LOCALI	22 22
DIAGNOSTIC – LOG DIAGNOSTIC – LOG CONFIGURATION CONFIGURAZIONE COMANDO LOCALI NETWORK	
DIAGNOSTIC - LOG DIAGNOSTIC - LOG CONFIGURATION CONFIGURAZIONE COMANDO LOCALI NETWORK INFORMAZIONI PER IL LOGIN	
DIAGNOSTIC - LOG DIAGNOSTIC - LOG CONFIGURATION CONFIGURAZIONE COMANDO LOCALI NETWORK INFORMAZIONI PER IL LOGIN Cambio Credenziali, Procedura:	
DIAGNOSTIC - LOG DIAGNOSTIC - LOG CONFIGURATION CONFIGURAZIONE COMANDO LOCALI NETWORK INFORMAZIONI PER IL LOGIN Cambio Credenziali, Procedura: AGGIORNAMENTO FIRMWARE	
DIAGNOSTIC - LOG DIAGNOSTIC - LOG CONFIGURATION CONFIGURAZIONE COMANDO LOCALI NETWORK INFORMAZIONI PER IL LOGIN Cambio Credenziali, Procedura : AGGIORNAMENTO FIRMWARE Aggiornamento FW, Procedura :	
DIAGNOSTIC - LOG DIAGNOSTIC - LOG CONFIGURATION CONFIGURAZIONE COMANDO LOCALI NETWORK INFORMAZIONI PER IL LOGIN Cambio Credenziali, Procedura: AGGIORNAMENTO FIRMWARE Aggiornamento FW, Procedura: SACN (ETHERNET)	
DIAGNOSTIC - LOG DIAGNOSTIC - LOG CONFIGURATION CONFIGURAZIONE COMANDO LOCALI NETWORK INFORMAZIONI PER IL LOGIN Cambio Credenziali, Procedura : AGGIORNAMENTO FIRMWARE Aggiornamento FW, Procedura : SACN (ETHERNET) TCP TELNET (ETHERNET)	
DIAGNOSTIC - LOG DIAGNOSTIC - LOG CONFIGURATION CONFIGURAZIONE COMANDO LOCALI NETWORK INFORMAZIONI PER IL LOGIN Cambio Credenziali, Procedura : AGGIORNAMENTO FIRMWARE Aggiornamento FW, Procedura : SACN (ETHERNET) TCP TELNET (ETHERNET)	
DIAGNOSTIC - LOG DIAGNOSTIC - LOG CONFIGURATION CONFIGURAZIONE COMANDO LOCALI NETWORK INFORMAZIONI PER IL LOGIN Cambio Credenziali, Procedura: AGGIORNAMENTO FIRMWARE Aggiornamento FW, Procedura: SACN (ETHERNET) TCP TELNET (ETHERNET) Data Level Power-On: Default Levels	
DIAGNOSTIC - LOG DIAGNOSTIC - LOG CONFIGURATION CONFIGURAZIONE COMANDO LOCALI NETWORK INFORMAZIONI PER IL LOGIN Cambio Credenziali, Procedura: AGGIORNAMENTO FIRMWARE AGGIORNAMENTO FIRMWARE SACN (ETHERNET) TCP TELNET (ETHERNET) Data Level Power-On: Default Levels Query Dali Device Type	
DIAGNOSTIC - LOG	
DIAGNOSTIC - LOG DIAGNOSTIC - LOG CONFIGURATION CONFIGURAZIONE COMANDO LOCALI NETWORK INFORMAZIONI PER IL LOGIN Cambio Credenziali, Procedura: AGGIORNAMENTO FIRMWARE Aggiornamento FW, Procedura: SACN (ETHERNET) TCP TELNET (ETHERNET) Data Level Power-On: Default Levels Query Dali Device Type Set RGBWAF DALI DT8 Color Levels Query RGBWAF DALI DT8 Color Levels	
DIAGNOSTIC - LOG DIAGNOSTIC - LOG CONFIGURATION CONFIGURAZIONE COMANDO LOCALI NETWORK INFORMAZIONI PER IL LOGIN Cambio Credenziali, Procedura: AGGIORNAMENTO FIRMWARE Aggiornamento FW, Procedura: SACN (ETHERNET FIRMWARE Aggiornamento FW, Procedura: SACN (ETHERNET TCP TELNET (ETHERNET) Data Level Power-On: Default Levels Query Dali Device Type Set RGBWAF DALI DT8 Color Levels Query RGBWAF DALI DT8 Color Levels Set Color Tc Levels	
DIAGNOSTIC - LOG DIAGNOSTIC - LOG CONFIGURATION CONFIGURAZIONE COMANDO LOCALI NETWORK INFORMAZIONI PER IL LOGIN Cambio Credenziali, Procedura: AGGIORNAMENTO FIRMWARE Aggiornamento FW, Procedura: SACN (ETHERNET) TCP TELNET (ETHERNET) Data Level Data Level Power-On: Default Levels Query Dali Device Type Set RGBWAF DALI DT8 Color Levels Query RGBWAF DALI DT8 Color Levels Set Color Tc Levels	
DIAGNOSTIC - LOG DIAGNOSTIC - LOG CONFIGURATION CONFIGURAZIONE COMANDO LOCALI NETWORK INFORMAZIONI PER IL LOGIN Cambio Credenziali, Procedura: AGGIORNAMENTO FIRMWARE Aggiornamento FW, Procedura: sACN (ETHERNET). TCP TELNET (ETHERNET) Data Level Power-On: Default Levels Query Dali Device Type Set RGBWAF DALI DT8 Color Levels. Query RGBWAF DALI DT8 Color Levels Set Color Tc Levels Query Color Tc Levels Query Color Tc Levels Query Color Tc Levels Aguery Color Tc Levels	
DIAGNOSTIC - LOG DIAGNOSTIC - LOG CONFIGURATION CONFIGURAZIONE COMANDO LOCALI NETWORK INFORMAZIONI PER IL LOGIN Cambio Credenziali, Procedura: AGGIORNAMENTO FIRMWARE Aggiornamento FW, Procedura: SACN (ETHERNET) TCP TELNET (ETHERNET) Data Level Power-On: Default Levels Query Dali Device Type Set RGBWAF DALI DT8 Color Levels Query RGBWAF DALI DT8 Color Levels Set Color Tc Levels Query Color Tc Levels Query Color Tc Levels Query Color Tc Levels Fade Engine Art-Net 4 (ETHERNET)	
DIAGNOSTIC - LOG DIAGNOSTIC - LOG CONFIGURATION CONFIGURAZIONE COMANDO LOCALI NETWORK INFORMAZIONI PER IL LOGIN Cambio Credenziali, Procedura: AGGIORNAMENTO FIRMWARE Aggiornamento FW, Procedura: sACN (ETHERNET) TCP TELNET (ETHERNET) Data Level Power-On: Default Levels Query Dali Device Type Set RGBWAF DALI DT8 Color Levels. Query RGBWAF DALI DT8 Color Levels Set Color Tc Levels Query Color Tc Levels Query Color Tc Levels Art-Net 4 (ETHERNET) Pacchetti Implementati	22 23 23 27 28 28 28 29 29 29 29 30 30 31 31 31 31 32 32 32 33 33 33 33 33 33 33 33 34 34 35 35
DIAGNOSTIC - LOG DIAGNOSTIC - LOG CONFIGURATION CONFIGURAZIONE COMANDO LOCALI NETWORK INFORMAZIONI PER IL LOGIN Cambio Credenziali, Procedura : AGGIORNAMENTO FIRMWARE Aggiornamento FW, Procedura : SACN (ETHERNET) TCP TELNET (ETHERNET) Data Level Power-On: Default Levels Query Dali Device Type Set RGBWAF DALI DT8 Color Levels Query RGBWAF DALI DT8 Color Levels Query RGBWAF DALI DT8 Color Levels Query Color Tc Levels Query Color Tc Levels Query Color Tc Levels Art-Net 4 (ETHERNET) Pacchetti Implementati MODBUS TCP (ETHERNET)	22 23 23 27 28 28 29 29 29 30 30 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32 33 33 33 33 33 33 33
DIAGNOSTIC - LOG DIAGNOSTIC - LOG CONFIGURATION CONFIGURAZIONE COMANDO LOCALI NETWORK INFORMAZIONI PER IL LOGIN Cambio Credenziali, Procedura: AGGIORNAMENTO FIRMWARE Aggiornamento FW, Procedura: sACN (ETHERNET) TCP TELNET (ETHERNET) Data Level Power-On: Default Levels Query Dali Device Type Set RGBWAF DALI DT8 Color Levels Set RGBWAF DALI DT8 Color Levels Set Color Tc Levels Query Color Tc Levels Art-Net 4 (ETHERNET) Pacchetti Implementati. MODBUS TCP (ETHERNET)	22 23 23 27 28 28 29 29 29 29 30 30 31 31 31 31 32 32 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33





SERVER GATEWAY

Il dispositivo DGM02 converte in tempo reale le informazioni tra i molteplici protocolli. È in grado di acquisisce le informazioni provenienti dalla rete ethernet e da uno o più bus (configurati come bus di ricezione) trasmettendole e convertendole verso la rete ethernet e i bus configurati come trasmissione.

Sul bus DMX512A vengono trasmessi interamente i 512 canali del buffer.

Sul bus DALI vengono trasmessi i primi 64 canali del buffer come 64 short address, oppure i primi 16 canali come 16 indirizzi di gruppo, oppure 1 canale come broadcast, solo ai nodi che cambiano valore.

È inoltre possibile il controllo di dispositivi DALI DT4 / DT6 / DT8-RGBW / DT8-TW tramite specifici comandi Telnet.

Sul bus MODBUS RTU vengono trasmessi i primi 480 canali del buffer a 80 dispositivi modbus (ID 1..80) da 6 registri ciascuno.

Tramite qualsiasi centrale di controllo che disponga di connessione Ethernet diventa possibile controllare un totale di 512 livelli di intensità di luce e di comandare dispositivi differenti (DMX512A, DALI2, MODBUS) senza bisogno di conoscere in dettaglio il funzionamento dei relativi protocolli.

PAGINA INIZIALE

:	THE LIGHTING CONTROL COMPANY	O Ethernet	Bus 1: RS485 MODBUS RTU master	Bus 2: RS485 DMX512 master	O Bus 3: DALI control
					LOGOUT
	DGM02 Web dashboard				
	Dashboard version: 0.0.61				
	Firmware version: 1.0.0				
	TCP/IP stack version: TCP/IP version 2.1.2				
	DALCNET S.R.L.				
	LIGHTING & ELECTRONIC SOLUTIONS				
	Registered office and Headquarters:				
	Via Lago di Garda, 22 36077 Altavilla Vicenti	na (VI)			
	Tel: +39 0444 1836680				
	Email: info@dalcnet.com				
	VAT: IT04023100235 P.I./C.F: 04023100235				

INFO DISPOSITIVO

Nella schermata "HOME" è possibile visualizzare le informazioni del dispositivo in uso come: Dashboard version, Firmware version, TCP/IP stack version.

In questa pagina si possono selezionare le seguenti sezioni:

- LOGOUT, per uscire dalla Web Server del dispositivo in uso.
- MENU', cliccando nel menù a comparsa è possibile accedere alle pagine di configurazione del dispositivo.
 - Sezione BUS: in questa sezione si trovano le pagine per la gestione dei protocolli, come il DALI, il DMX e il MODBUS e la gestione dei dispositivi connessi alla rete DALI;
 - Sezione SETTINGS: in questa sezione si trovano le pagine per la configurazione dell'indirizzo IP e per la messa a punto dei protocolli di rete e dei BUS.

INFO LED DI SEGNALAZIONE LATO WEB

- VERDE FISSO: comunicazione attiva
- GIALLO LAMPEGGIANTE: assenza di comunicazione nel bus o bus non abilitato

DALC NET

INTERFACCIA WEB

Per la supervisione e la configurazione, il Gateway mette a disposizione un'interfaccia web accessibile tramite browser all'indirizzo IP del dispositivo (IP di default 192.168.1.4).

Cliccando sul menù in alto è possibile visualizzare le impostazioni del dispositivo (accessibili solo ad utenti Admin):

- Channels: in questa pagina è possibile configurare i valori di dimmerazine dei canali con il relativo fader (non visibile se in modalità DALI CONFIG);
- Bus Configuration: in questa pagina è possibile configurare le impostazioni per ogni singolo bus fisico presente sul DGM02;
- DALI Global Settings: in questa pagina è possibile configurare le impostazioni per il bus DALI (modificabile solo se in modalità DALI CONFIG);
- DALI Config: in questa pagina è possibile configurare i dispositivi DALI, indirizzarli e assegnare l'appartenenza ai gruppi (non visibile se in modalità DALI CONTROLLER);
- DALI Controller: in questa pagina è possibile solo visualizzare i dispositivi DALI indirizzati e la loro appartenenza ai gruppi (non visibile se in modalità DALI CONFIG);
- DMX512 Global Settings: in questa pagina è possibile configurare le impostazioni per le tempistiche del DMX512 (non visibili se in modalità DALI CONFIG o Bus RS485 non abilitato);
- RS485: in questa pagina è possibile configurare le impostazioni per la velocità d'invio del pacchetto RS485 (non visibile se in modalità DALI CONFIG o Bus RS485 non abilitato);
- MODBUS Master: in questa pagina è possibile configurare le impostazioni per l'invio del pacchetto MODBUS RTU master (non visibile se in modalità DALI CONFIG o se il BUS MODBUS RTU master non è abilitato);
- MODBUS Slave: in questa pagina è possibile configurare le impostazioni per l'invio del pacchetto MODBUS RTU slave (non visibile se in modalità DALI CONFIG o se il BUS MODBUS RTU slave non è abilitato);
- Local inputs configuration: in questa pagina è possibile impostare gli ingressi locali per comandare singoli canali o richiamare scene statiche;
- Network: in questa pagina è possibile configurare le impostazioni per modificare e gestire l'indirizzo IP, la Netmask e visualizzare il MAC Address;
- Login Settings: in questa pagina è possibile configurare le impostazioni per la modifica e la gestione di USER e PASSWORD di LOGIN;
- sACN: in questa pagina è possibile configurare le impostazioni per l'abilitazione o disabilitazione del protocollo;
- Telnet: in questa pagina è possibile configurare le impostazioni per l'abilitazione o disabilitazione del protocollo e tempi di invio;
- ARTNet: in questa pagina è possibile configurare le impostazioni per l'abilitazione o disabilitazione del protocollo;
- Modbus TCP Slave: in questa pagina è possibile configurare le impostazioni per l'abilitazione o disabilitazione del protocollo;
- Firmware Update: in questa pagina è possibile configurare la modalità di aggiornamento del Firmware del dispositivo;
- Log: in questa pagina vengono memorizzati i log del prodotto;
- Log Configuration: in questa pagina è possibile configurare le impostazioni per la gestione dei LOG.

DGM02
Channels
BUS
Bus configuration
DALI global settings
DALI controller
DMX512 global settings
RS485
MODBUS master
SETTINGS
Local inputs configuration
Network
Login settings
sACN
Telnet
ARTNet
MODBUS TCP slave
Firmware update

Log configuration

Log

DALC NET

Manuale Dispositivo

CHANNELS

DALC NETTHE LIGHTING CONTROL COMPANY	• Ethernet • Bus 1: RS485 MC	DBUS RTU master 🏾 🛛 Bu	ıs 2: RS485 DMX512 ma	ster 🛛 Bus 3: DALI controller
DCM02 / Chappels /				LOGOUT
Domioz / Channels /				
channels				
Scene 0 \$ SAVE	SCENE RECALL SCENE			
Number of sliders 10 Display mode Hor	zontal 🗘 🚶	-8 -1	+1 +8	>I
Master 1 2	3 4 5	6 7 8	9	10
255 255 255 2	55 255 255	255 255 25	5 255 2	255
BUS 1 - RTU M M1 M2	M3 M4 M5	M6 M7 N	M8 M9	M10
BUS 2 - DMX D1 D2	D3 D4 D5	D6 D7 D	D8 D9	D10
BUS 3 - DALI AO A1	A2 A3 A4	A5 A6 A	47 A8	А9
Local inputs				

Il DGM02 dispone di una WebApp per la supervisione e la regolazione di tutti i canali disponibili nei vari protocolli DALI, DMX, MODBUS, utilizzabile da qualsiasi dispositivo dotato di browser compatibile.

Di default, viene visualizzata una finestra per la gestione di 16 canali. Tramite l'icona "NUMBER OF SLIDERS" è possibile scegliere quanti canali vedere in un univa videata (non più di 200) e grazie all'icona "DISPLAY MODE" organizzare le slide dei canali in orizzontale o in verticale.

Inoltre è possibile scorrere tra tutti i 512 canali disponibili cliccando sui pulsanti "GO TO FIRST", "GO TO LAST" o avanzando di uno o otto canali alla volta cliccando sopra le icone "+1" o "+8". Lo stesso vale se si vuole tornare indietro di uno o otto canali alla volta cliccando sopra le icone "-1" o "-8"

Grazie alla slide "MASTER" è possibile settare tutti i canali allo stesso valore di dimming. Questa grafica permette di visualizzare sotto ad ogni slider l'appartenenza o meno ad uno dei tre bus disponibili con relativo offset e range impostato (per ulteriori informazioni vedere "BUS CONFIGURATION").

NOTA: Per utilizzare correttamente i servizi e le applicazioni disponibili è necessario utilizzare un browser compatibile con le tecnologie: CSS-3, JS, XHR, CORS, JSON, ArrayBuffer.

I browser compatibili sono: Microsoft Edge v. 16, Google Chrome v. 66, Mozilla Firefox v. 57, Safari v. 12.1, Opera v. 53 o superiori.

C	\bigcirc	6		0
Microsoft Edge	Google Chrome	Mozilla Firefox	Apple Safari	Opera
v. 16+	v. 66+	v. 57+	v. 12.1+	v. 53+

BUS CONFIGURATION

Bus 1

Bus 1	BUS 1 è relativo alla prima porta RS485.
Mute	 È possibile impostare questa porta nelle seguenti configurazioni: Not Set RS485 MODBUS RTU master RS485 MODBUS RTU slave DMX512 master DMX512 slave
RS485 MODBUS RTU master\$	In questo menù è possibile assegnare ai canali del BUS 1 l' "OFFSET" e il "CHANNELS RANGE".
1 Channels range	L'OFFSET permette di assegnare il numero della slide di partenza al primo canale del BUS 1. Il CHANGE RANGE permette di impostare la quantità dei canali che si vogliono utilizzare nel BUS 1.
480	Il BUS può essere disabilitato tramite il flag "MUTE" oppure settando la configurazione del bus in "NOT SET".

Bus 2

Bus 2	BUS 2 è relativo alla seconda porta RS485.
Mute	 È possibile impostare questa porta nelle seguenti configurazioni: Not Set RS485 MODBUS RTU master RS485 MODBUS RTU slave DMX512 master
Bus type	DMX512 slave
DMX512 master	In questo menù è possibile assegnare ai canali del BUS 2 l' "OFFSET" e il "CHANNELS
Offset	KANGE .
1	L'OFFSET permette di assegnare il numero della slide di partenza al primo canale del BUS 2. Il CHANGE RANGE permette di impostare la quantità dei canali che si vogliono utilizzare nel
Channels range	BUS 2.
512	Il BUS può essere disabilitato tramite il flag "MUTE" oppure settando la configurazione del bus in "NOT SET".

DALC NET DGM02

Manuale Dispositivo

Bus 3

BUS 3 è relativo alla terza porta BUS del prodotto. Il protocollo DALI.
 È possibile impostare questa porta nelle seguenti configurazioni: Not Set DALI controller DALI config
In questo menù è possibile assegnare ai canali del BUS 3 l' "OFFSET" e il "CHANNELS RANGE"
dei 64 nodi DALI.
Il "DALI channels offset" permette di assegnare il numero della slide di partenza al primo indirizzo DALI.
Il "DALI channels range" permette di impostare la quantità dei canali che si vogliono.
utilizzare nel BUS 3.
Il BUS può essere disabilitato tramite il flag "MUTE" oppure settando la configurazione del bus in "NOT SET". Con queste funzioni si disabilita il bus e si spegne l'alimentazione sul bus DALI.

NOTA: quando si indirizzano i dispositivi DALI in modalità DALI config si consiglia di mettere il range a 64, valore massimo e solo dopo essere tornati nella configurazione DALI Controller e aver indirizzato i dispositivi cambiare il range al valore desiderato.

Dopo aver modificato le impostazioni cliccare sul pulsante in alto a destra "APPLY" altrimenti le modifiche verranno perse. Invece con il pulsante "CLEAR" le modifiche vengono cancellate.

DALI GLOBAL SETTINGS – BUS 3

Solo in modalità Dali config è possibile mandare e modificare i comandi del menu a comparsa DALI global settings che sono:

- "TRANSMIT AS":
 - "Address" manda comandi di indirizzo;
 - "Group" manda comandi di gruppo;
 - "Broadcast" invia comandi di broadcast;
- "SEND COMMAND OFF INSTEAD OF DAPC O": invia il commando DALI di OFF invece che il comando DAPC a 0;
- "SYSTEM FAILUR LEVEL": invia il comando System Failure Level in broadcast;
- "POWER ON LEVEL": invia il comando Power On Level in broadcast;
- "FADE TIME": invia il comando di Set Fade Time in broadcast;
- "DT8 MANAGEMENT": abilita la gestione dei DT8;
- "SYSTEM FAILURE COLOR": invia il comando di System Failure Colour per le componenti RGBW;
- "**POWER ON COLOR**": invia il comando di Power On Colour per le componenti RGBW.

Transmit as:	
addross	*
address	*
Send command "OFF" i	instead o
SystemEailureLovel	
255	
PowerOnLevel	
255	
5 J	
Fade time	
<0.7s	÷
DT8 management	
~	
SystemFailureColor	
R 0	
PowerOnColor	
R 0	

NOTA:

Solo premendo "APPLY" vengono inviati i comandi DALI. Per sbloccare la configurazione degli altri bus mettere il bus DALI in modalità DALI Controller.

DALI CONFIG - BUS 3

NOTA: prima di procedere all'indirizzamento e configurazione dei dispositivi DALI è necessario impostare il BUS 3 in modalità DALI Config.

INDIRIZZAMENTO

Cliccando su "DALI config" dal menu a comparsa entriamo nell'interfaccia d'indirizzamento dispositivi DALI.

							SCA	N	,	ADDRES	SS ALL		REMOV	e all		OGOUT
DGM02 / Bus	s / DALI	config	g /													
DALI config	9															
ADDRESS	GROUPS															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

In alto a destra sono presenti i seguenti comandi:

- "SCAN": esegue l'acquisizione dei nodi DALI già indirizzati;
- "ADDRESS ALL": esegue l'indirizzamento di tutti i nodi DALI, i dispositivi indirizzi verranno visualizzati in un elenco;
- "REMOVE ALL": rimuove l'indirizzamento a tutti i nodi DALI.

NOTA: prima di fare un indirizzamento completo del sistema è necessario inviare un comando di "REMOVE ALL".

IDENTIFICAZIONE DISPOSITIVI INDIRIZZATI

Dopo l'indirizzamento è possibile far lampeggiare il nodo appena indirizzato, cosicché sia possibile identificarlo visivamente.

DGM02 / Bus /	DALI config /																
NODES																	
ADDRESS		GROUPS															
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A0 DT6	0																
A1 DT6	1																
A2 DT6	2																
A3 DT6	3																

Modifica Dell'Indirizzo Dali Ai Dispositivi Già Indirizzati

Per modificare l'indirizzo del singolo nodo DALI, precedentemente indirizzato, è necessario inserire il nuovo valore del nodo (es da 0 a 63) a destra del pulsante di lampeggio del nodo stesso e cliccare il pulsante "APPLY" che comparirà subito a destra.

DGM02 / Bus / DALI config /																
DALI config NODES																
ADDRESS	GROUPS															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A0 DT6 4 APPLY																

ASSOCIARE UN GRUPPO AD UN INDIRIZZO DALI

Cliccando su uno dei 16 riquadri che raffigurano i gruppi disponibili (cioè da 0 a 15) è possibile associare l'indirizzo desiderato ad un Gruppo DALI. Successivamente premendo sul pulsante "APPLY" che compare in alto viene inviato il comando sul BUS DALI.

DGM02 / Bus / DAL DALI config NODES	l config /																
ADDRESS		GROUPS															
		APPLY															
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A0 DT6	0																

Come conferma dell'avvenuta assegnazione al gruppo dell'indirizzo, il riquadro passa dal colore rosso al colore blu

DGM02 / Bus / E	ALI config /																
DALI config																	
ADDRESS		GROUPS															
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A0 DT6	0				 Image: A start of the start of												

DALC NET

Manuale Dispositivo

RIMOZIONE DI UN GRUPPO

Cliccando su uno dei 16 riquadri che raffigurano i gruppi disponibili (cioè da 0 a 15) è possibile rimuovere da un Gruppo DALI l'indirizzo desiderato. Successivamente premendo sul pulsante "APPLY" che compare in alto viene inviato il comando sul BUS DALI.

DGM02 / Bus / DA	Ll config /																
DALI config NODES																	
ADDRESS		GROUPS															
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A0 DT6	0	~			~												

Rimozione dal gruppo G3 dell'indirizzo A0

DGM02 / Bus / DALI config /																
DALI config NODES																
ADDRESS	GROUPS															
	APPLY															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A0 DT6 0	~															

Rimozione avvenuta

DGM02 / Bus / D.	ALI config /																
DALI config NODES																	
ADDRESS		GROUPS															
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A0 DT6	0	✓															

STATO DEL NODO DALI

Lo stato del nodo DALI viene visualizzato nel contorno del pulsante che raffigura il numero dell'indirizzo, ed è il seguente:

- Nero: nodo presente e spento
- Giallo: nodo presente e acceso
- Rosso: nodo presente ma non risponde correttamente (LAMP FAILURE)

A0 DT6	0						
A1 DT6	1						
A2 DT255	2						

DALI CONTROLLER - BUS 3

In modalità DALI Controller il dispositivo trasmette i canali DALI secondo un algoritmo che aggiorna solo i nodi che cambiano valore di intensità.

In questa modo si invia solo il comando di cambio intensità al nodo DALI interessato.

Selezionando la voce NODES è possibile vedere i nodi indirizzati;

DALI controller NODES GROUPS	
ADDRESS	GROUPS
A0 DT6	G0 G1
A1 DT6	G2 G3
A2 DT6	G4 G5
A3 DT6	G6 G7

invece selezionando la voce GROUPS, è possibile vedere i gruppi di appartenenza dei nodi.

DALI controller NODES GROUPS	
GROUP	ADDRESSES
G0	A0 DT6
G1	A0 DT6
G2	A1 DT6
G3	A1 DT6
G4	A2 DT6
G5	A2 DT6
G6	A3 DT6
G7	A3 DT6

DMX512 GLOBAL SETTINGS & RS485 – DMX MASTER (BUS 1 & BUS 2)

Impostando il BUS 1 (oppure BUS 2) come DMX512 Master nel menu a comparsa si attivano le sezioni DMX512 GLOBAL SETTINGS e RS485.

I campi visualizzati nella sezione **RS485** per il Bus 1 (oppure Bus 2) sono:

- "Baud rate": solo 250000;
- "Stop bit" 2 bit;
- "Parity" nessuno;

Su entrambi i bus BUS1 e BUS2 può essere ricevuto un universo di 512 canali.

Baud rate	
250000	
Stop Bit	
2	
Parity	
None	\$

I campi visualizzati nella sezione **DMX512 GLOBAL SETTINGS** per il Bus 1 (oppure Bus 2) sono:

- "Minimum Scan Time";
- "Maximum Scan Time";
- "Minimum RX Break Pulse Duration [us]"
- "Maximum RX Break Pulse Duration [us]";

DUS Z Minimum scan time	2:
5ms	\$
Maximum scan tim	e:
500ms	*
Minimum Rx Break	Pulse Duration [us]
90	
Maximum Rx Break	Pulse Duration [us]
350	

DMX512 GLOBAL SETTINGS & RS485 - DMX SLAVE (BUS 1 & BUS 2)

Impostando il BUS 1 (oppure BUS 2) come DMX512 Slave nel menu a comparsa si attivano le sezioni DMX512 GLOBAL SETTINGS e **RS485.**

I campi visualizzati nella sezione **RS485** per il Bus 1 (oppure Bus 2) sono:

- "Baud rate": solo 250000;
- "Stop bit" 2 bit;
- "Parity" nessuno;

Su entrambi i bus BUS1 e BUS2 può essere ricevuto un universo di 512 canali.

Bus 2		
Baud rate		
250000		
Stop Bit		
2		
Parity		
None	*	

I campi visualizzati nella sezione **DMX512 GLOBAL SETTINGS** per il Bus 1 (oppure Bus 2) sono:

- "Minimum Scan Time";
- "Maximum Scan Time";
- "Minimum RX Break Pulse Duration [us]"
- "Maximum RX Break Pulse Duration [us]";

Bus 2 Minimum scan time:	
5ms	\$
Maximum scan time:	
500ms	*
Minimum Rx Break Pulse	e Duration [us]
90	
Maximum Rx Break Puls	e Duration [us]
350	

MODBUS MASTER & RS485 - MODBUS RTU MASTER (BUS 1 & BUS 2)

Impostando il BUS 1 (oppure BUS 2) come MODBUS RTU Master nel menu a comparsa si attivano le sezioni **RS485 e MODBUS RTU Master.**

I campi visualizzati nella sezione **RS485** per il Bus 1 (oppure Bus 2) sono:

- "Baud rate";
- "Stop bit";
- "Parity".

Bus 1	
Baud rate	
9600	
Stop Bit	
1	
Parity	
None	*

I campi visualizzati nella sezione **MODBUS RTU Master** per il Bus 1 (oppure Bus 2) sono:

- "Minimum Scan Time";
- "Maximum Scan Time";
- "RX timeout";
- "TxAs80idOf6".

Bus 1	
Minimum scan time:	
100ms	*
Maximum scan time:	
500ms	*
RX timeout	
400	
TxAs80idOf6	
✓	

Le informazioni vengono trasmesse a 80 slaves (ID 1..80). A ciascuno slave viene inviato un gruppo di 6 canali:

- ID1: nei registri da 0 a 5 vengono inviati i canali da 1 a 6
- ID2: nei registri da 0 a 5 vengono inviati i canali da 7 a 12
- **•** ...
- ID80: nei registri da 0 a 5 vengono inviati i canali da 475 a 480

MODBUS SLAVE & RS458 - MODBUS RTU SLAVE (BUS 1 & BUS 2)

Impostando il BUS 1 (oppure BUS 2) come MODBUS RTU Slave nel menu a comparsa si attivano le sezioni **RS485 e MODBUS RTU Slave.**

I campi visualizzati nella sezione RS485 per il Bus 1 (oppure Bus 2) sono:

- "Baud rate";
- "Stop bit";
- "Parity".

Bus 1	
Baud rate	
9600	
Stop Bit	
1	
Parity	
None	\$

I campi visualizzati nella sezione **MODBUS RTU Slave** per il Bus 1 (oppure Bus 2) sono:

"Slave ID";

L'ID è selezionabile tramite l'interfaccia web server. Le informazioni vengono ricevute sulla pagina Modbus RTU Slave. È possibile leggere e scrivere 512 registri con valore da 0 a 255.

Bus 1		
Slave ID		
1		

DIAGNOSTIC – LOG

Nella sezione LOG è possibile effettuare una diagnostica del prodotto.

Diagnostic					
SEVERITY LEVEL	VERBOSE LEVEL	MODULE	CODE	SOURCE	DATA

DIAGNOSTIC – LOG CONFIGURATION

Nel caso di assistenza da remoto è possibile verificare gli errori che si registreranno nella sezione "LOG". In tal caso è utile configurare la tipologia di diagnostica accedendo alla sezione "Log Configuration", verrà visualizzata la pagina seguente:

DGM02	/	Diagnostic	/	Log configuration	/
Security L	evel				
Warning	J		*		
Verbosity	Lev	el			
Medium			*		

Il "SECURITY LEVEL" imposta che tipo di informazione si vuole visualizzare sul Log:

- "Info" informazioni sul sistema che non denotano alcun tipo di problema;
- "Warning" informazioni che denotano il funzionamento corretto del sistema ma che possono intaccarne il funzionamento;
- "Fault" che provocano un effettivo impatto sul sistema.

ecurity Level	
Warning	ŧ
Info	
Warning	
Fault	

Il "VERBOSITY LEVEL" denota il livello delle informazioni che abbiamo sopra e sono: "Low" livello basso, "Medium" livello medio e "High" livello alto.

Medium	÷
Low	
Medium	
High	

CONFIGURAZIONE COMANDO LOCALI

In questa pagina è possibile abilitare o disabilitare gli 8 ingressi locali.

Di Default gli ingressi locali sono disabilitati.

THE LIGHTING CONTROL COMPANY	O Ethernet O Bus 1: RS485 I	VIODBUS RTU master 🛛 B	us 2: RS485 DMX512 master	Bus 3: DALI controller
		CLEAR	APPLY	LOGOUT
DGM02 / Settings / Loca	I inputs configurations /			
Local inputs				
Local input 1 mode Disabled	♣ Button + Dimmer	÷		
Local input 2 mode Disabled	Button + Dimmer	*		
Local input 3 mode Disabled	♣ Button + Dimmer	÷		
Local input 4 mode Disabled	♣ Button + Dimmer	÷		
Local input 5 mode Disabled	Button + Dimmer	\$		
Local input 6 mode Disabled	Button + Dimmer	*		
Local input 7 mode Disabled	♦ Button + Dimmer	÷		
Local input 8 mode Disabled	Button + Dimmer	÷.		
Local input settings				
Dimmer increments interval (ms):	30ms \$			
Dimmer activation delay: 1000	ms 💠			
Tolerance below dimmer change tr	eshold: 3 ‡			
Dimmer change threshold: 100	÷			

Configurazione dell'ingresso locale come "Channel".

DGM02 / Settin	gs / Local inpu	ts configuratio	ins /				
Local inputs							
Local input 1 mode	Channel	÷	Button + Dimmer	*	Channel	1	\$
Local input 2 mode	Channel	÷	Button	÷	Channel	2	\$
Local input 3 mode	Channel	÷	Switch	÷	Channel	3	\$

Nell'immagine sopra sono riportate le possibili impostazioni, da web server, degli Ingresso Locali come "Channel". Impostando l'ingresso locale in "Channel" è possibile comandare un solo canale fisico dei 512 disponibili.

Tipologia di comandi collegabili al dispositivo (vedi "CONNESSIONE 2" a pag 5):

Button + Dimmer	÷
Button + Dimmer	
Button	
Switch	

- "Button + Dimmer" collegare all'ingresso locale del DGM02 un pulsante N.A. Mediante una pressione rapida si passa dallo stato OFF allo stato ON e viceversa, con una pressione prolungata del pulsante si può effettuare la dimmerazione del canale selezionato;
- "Button" collegare all'ingresso locale del DGM02 un pulsante N.A. Mediante una pressione rapida si passa dallo stato OFF allo stato ON e viceversa;
- "Switch" collegare all'ingresso locale del DGM02 un'interruttore, sensori o altri dispositivi con contatti puliti.
 Ad interruttore aperto (contatti aperti) lo stato dell'uscita selezionata sarà

Ad interruttore aperto (contatti aperti) lo stato dell'uscita selezionata sara impostato al valore "0". Ad interruttore chiuso (contatti chiusi) lo stato dell'uscita sarà impostato al valore "255"

Dopo aver impostato la nuova configurazione desiderata, confermare le modifiche riportate premendo il pulsante "APPLY".

Nella pagina "Channel", all'altezza della colonna "Local inputs" verranno visualizzate le impostazioni precedentemente configurate.

Configurazione dell'ingresso locale come "Scene".

DGM02 / Settin	gs / Local inputs co	onfiguratio	ns /				
Local inputs							
Local input 1 mode	Scene	÷	Button	\$ Sce	ne 0	Å	RECALL SCENE
Local input 2 mode	Scene	÷	Switch	∳ Sce	ne 1	*	RECALL SCENE

Nell'immagine sopra sono riportate le possibili impostazioni, da web server, degli Ingresso Locali come "Scene". Le scene impostabili sono scene statiche.

Tipologia di comandi collegabile al dispositivo (vedi "CONNESSIONE 2" a pag 5):

Button	÷
Button	
Switch	

- "Button" collegare all'ingresso locale del DGM02 un pulsante N.A. Mediante una pressione rapida si passa dallo stato OFF allo stato impostato nella scena e viceversa;
- "Switch" collegare all'ingresso locale del DGM02 un'interruttore, sensori o altri dispositivi con contatti puliti.

Ad interruttore aperto (contatti aperti) lo stato dell'uscita selezionata sarà impostato al valore "0". Ad interruttore chiuso (contatti chiusi) verrà richiamata lo stato delle uscite impostato nella scena.

Scene	0 \$]
	0	
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	Power On	
	1	1

Numero e tipologie di scene impostabili dalla pagina web:

Impostando l'ingresso locale come "Scena" è possibile richiamare una scena delle 8 disponibili, da 0 a 7, oppure configurando la scena "Power On" è possibile definire i valori dei 512 canali all'accensione del DGM02.

Dopo aver impostato la nuova configurazione desiderata, confermare le modifiche riportate premendo il pulsante "APPLY".

DALC NET

Una volta configurato l'ingresso locale come "Scena" è necessario definire la scena desiderata nella pagina "Channels".

Per configurare la scena bisogna:

- Selezionare la scena desiderata, da 0 a 7 o la scena "Power On";
- Impostare il valore da 0 a 255 dei canali desiderati;
- Confermare la configurazione premendo sul tasto "SAVE SCENE".

A questo punto, premendo il comando locale assegnato alla scena appena impostata, verrà richiamata la scena desiderata, es. figura sottostante.

DGM02 / Char	nnels /									
channels										
Scene 0		\$ S	AVE SCENE	RECAL	SCENE					
Number of sliders	10	Display mode	the free del		A 12	- 9	-1	+1	10	
	10	bispisy mode	Horizontai		Ť IN	0	1		10	71
Mastar	1	2	2	4	5	6	7	Q	Q	10
Waster		2	5	4	5	0	/	0	9	10
255	153	51	198	131	145	26	255	0	255	128
			0	0	0			0		0
BUS 1 - RTU M	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10
BUS 2 - DMX	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10
BUS 3 - DALI	A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9
Local inputs										

NETWORK

	CLEAR	APPLY	LOGOUT
DGM02 / Settings / Network /			
IP Address			
192.168.1.4			
Netmask			
255.255.255.0			
Gateway			
0.0.0.0			
MAC Address			
00:01:02:13:04:05			

Il dispositivo DGM02 utilizza la porta ethernet mediante protocollo IPv4.

L'indirizzo IP di default è: 192.168.1.4.

Nella sezione "Network" è possibile modificare, l'IP Address, la Netmask. Il MAC Address è univoco al prodotto e non è modificabile.

Dopo aver modificato le impostazioni cliccare sul pulsante in alto a destra "**APPLY**" altrimenti le modifiche verranno perse. Con il pulsante "**CLEAR**" le modifiche vengono cancellate.

NOTA: prestare attenzione al fatto che la "subnet" deve coincidere per tutti i dispositivi che devono dialogare, ad esempio con "net-mask" 255.255.255.0 tutti i dispositivi dovranno avere indirizzo 192.168.1.xxx per essere visibili.

INFORMAZIONI PER IL LOGIN

THE LIGHTING CONTROL COMPANY	O Ethernet	 Bus 1: undefined undefined 	O Bus 2: undefined undefined	 Bus 3: undefined undefined
				LOGOUT
username				
username				
password				
password				
LOGIN				

CAMBIO CREDENZIALI, PROCEDURA:

- Dopo aver aperto il browser (si consiglia di utilizzare Google Chrome) accedere all'indirizzo locale del Gateway.
- Inserire nei corrispettivi campi username e password. Vi sono due modalità di accesso: ADMIN e USER.
- Nella modalità ADMIN si ha l'accesso completo alle impostazioni del sistema e le credenziali di default sono: Username = admin Password = admin
- Nella modalità USER si ha la possibilità di visualizzare unicamente la sezione Channels e le credenziali di default sono: Username = user Password = user
- Infine premere il tasto LOGIN per accedere.
- Al primo accesso verrà richiesto di modificare le credenziali di accesso per l'utente admin. Si suggerisce di impostare una nuova password con numeri, lettere maiuscole e lettere minuscole. Non sono consentiti caratteri speciali.
- Successivamente, in modalità ADMIN è possibile cambiare username e password dei due utenti cliccando su Login Settings nel menù e inserendo le credenziali desiderate.

THE LIGHTING CONTROL COMPANY	O Ethernet O Bus 1: RS4	85 DMX512 slave 🔵 Bu	ıs 2: R5485 DMX512 slave	Bus 3: DALI controller
		CLEAR	APPLY	LOGOUT
DGM02 / Settings / Login settings /				
User login				
Username				
user				
Password				
user				
Admin login				
admin				
Password				
admin				

Dopo aver modificato le impostazioni cliccare sul pulsante in alto a destra "APPLY" altrimenti le modifiche verranno perse. Con il pulsante "CLEAR" le modifiche vengono cancellate.

AGGIORNAMENTO FIRMWARE

OGM02 / Settings / Firmware update /
DGM02 Firmware update
Firmware version: 1.0.0
Scegli file Nessun file selezionato
Update now

In questa pagina è possibile aggiornare il firmware all'ultima versione disponibile.

AGGIORNAMENTO FW, PROCEDURA:

- 1. Dal menù della pagina web accedere alla sezione "Firmware Update";
- Cliccare su "Scegli File" e selezionare la versione del FW da caricare; Il file da caricare ha un formato .upf;
- 3. Una volta selezionato, cliccare su "Update Now" e attendere che il file venga caricato correttamente all'interno del DGM02;
- 4. A caricamento completato cliccare sul pulsante "Reboot";
- 5. Dopo aver premuto il tasto di "Reboot" il DGM02 effettuerà il riavvio.
- 6. Alla successiva accensione i 2 Led più a sinistra lampeggeranno contemporaneamente per indicare che il Reboot è stato effettuato correttamente;
- 7. A questo punto il DGM02 eseguirà l'aggiornamento alla nuova versione FW. L'avanzamento dell'aggiornamento lo si potrà notare in quanto i led si accenderanno sequenzialmente da destra verso sinistra.
- 8. Ad aggiornamento eseguito, il DGM02 tornerà alla pagina iniziale;
- 9. Se invece dopo il punto 6, i led tornano a lampeggiare nella modalità standard, significa che l'aggiornamento del firmware non è stato eseguito;

NOTA: NON SCOLLEGARE L'ALIMENTAZIONE DEL DGM02 FINCHÈ NON È FINITO L'AGGIORNAMENTO.

SACN (ETHERNET)

Il DGM02 implementa il protocollo sACN ed è utilizzabile come gateway sACN \rightarrow DMX e sACN \rightarrow DALI dai principali software e regie luci.

La porta utilizzata è la UDP 5568.

DGM02	/	Settings	/	sACN	/
Enabled					
UDP Port	:				
5568					

Dopo aver modificato le impostazioni cliccare sul pulsante in alto a destra "APPLY" altrimenti le modifiche verranno perse. Con il pulsante "CLEAR" le modifiche vengono cancellate.

TCP TELNET (ETHERNET)

Il DGM02 dispone di un server Telnet in grado di ricevere e/o trasmettere un universo DMX512A/DALI/MODBUS RTU da/per altri dispositivi tramite protocollo TCP. La comunicazione avviene stabilendo una connessione sulla porta TCP 23 (Telnet). L'intervallo minimo impostabile per l'invio delle stringhe di risposta è definito come "min scan time".

Nel caso in cui non vengano rilevate variazioni, l'intervallo con cui viene inviata periodicamente la stringa è definito con il valore impostato su "max scan time". Il valore zero disabilita la trasmissione periodica.

DGM02	/	Settings	/	Telnet	/
Enabled					
TCP Port					
23					
Minimum	sca	n time:			
-				ŧ	
Maximum	n sca	in time:			
1s				ŧ	

Dopo aver modificato le impostazioni cliccare sul pulsante in alto a destra "APPLY" altrimenti le modifiche verranno perse. Con il pulsante "CLEAR" le modifiche vengono cancellate.

Si può inviare in una singola stringa ASCII lo stato di 512 livelli di intensità luminosa o anche un numero inferiore di livelli.

DATA LEVEL

La richiesta viene racchiusa dai tag <data> e </data>:

<data addr='0000' size='0200'> </data>

- Il campo addr indica, con notazione esadecimale, il primo slot da trasmettere.

- Il campo size indica, con notazione esadecimale, il numero di slot da trasmettere.

All'interno dei tag vanno inseriti, con notazione esadecimale, gli slot da trasmettere con range da 00 a FF. Il numero di coppie di caratteri tra i tag <data> e </data> deve essere pari al numero di slot da trasmettere.

Ad esempio, per impostare:	invio:
la prima lampada al massimo e il resto spento	<data addr="0000" size="0200">FF00000000</data>
la seconda lampada al massimo e il resto spento	<data addr="0000" size="0200">00FF000000</data>
la seconda lampada al 50% di luminosità ed il resto spento	<data addr="0000" size="0200">0080000000</data>
la prima lampada al massimo senza cambiare le altre	<data addr="0000" size="0001">FF<data></data></data>
la seconda lampada al massimo senza cambiare le altre	<data addr="0001" size="0001">FF</data>
la seconda e la terza al 50% senza cambiare le altre	<data addr="0001" size="0002">8080</data>
per richiedere lo stato senza modificare alcun valore	<data addr="0000" size="0000"><data></data></data>

POWER-ON: DEFAULT LEVELS

Con la stringa delimitata dai tag <wdef> e </wdef> è possibile salvare in memoria volatile i valori di default da trasmettere al all'accensione.

memorizzazione dei valori attuali come valori di poweron: </wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></wdef></

QUERY DALI DEVICE TYPE

Questo comando permette di sapere i tipi di nodo presenti nei 512 nodi disponibili. Il commando da mandare deve essere rinchiuso tra questi tag: <type> and </type>.

Richiesta inviata	<type addr="0000" size="0003"></type>
Risposta da DGM	<type>010800</type>
Device type (ti):	t1 t2 t3
00: node type not defined	
0x01: DALI node, only brightness level	
0x04: DALI node type DT4	
0x06: DALI node type DT6	
0x08: DALI node type DT8	
0x80: DMX configured as master	
0x81: DMX configured as slave	
0x90: MODBUS configured as master	
0x91: MODBUS configured as slave	
0xBF Multiple bus definition:	
0xFF: DALI node, not defined	

SET RGBWAF DALI DT8 COLOR LEVELS

Questo comando viene utilizzato per impostare i livelli di colore. Se il dispositivo indirizzato è di tipo DT8, il DGM imposterà i livelli di colore corretti, in base al nuovo valore, altrimenti il comando non avrà alcun effetto. Il comando è racchiuso dai tag: <scol> e </scol>.

La dimensione massima è fissata a 64.

Il valore MASK 0xFF viene utilizzato per lasciare invariato il colore corrente.

Indirizzo: l'indirizzo si riferisce alla posizione corrente sul database interno, dove si trova il nodo Dali.

Dimensioni: dimensione massima = 64.

Impostare i livelli di colore (solo dispositivi DT8)			<scol addr<="" th=""><th>='0000' size='000 R G B </th><th>2'>80801000000FF0080000000W A F R G B W A F </th><th>ol></th></scol>	='0000' size='000 R G B	2'>80801000000FF0080000000W A F R G B W A F	ol>
R = red	G = green	B = blue	W = white	A = amber	F = free color	

NOTA: quando tutti i livelli di colore sono impostati su 0, il reattore DALI va in "stato OFF". Ciò significa che, per impostare una nuova configurazione di colore è necessario inviare prima un livello di luminosità superiore a zero al nodo al fine di ripristinare lo "stato ON".

QUERY RGBWAF DALI DT8 COLOR LEVELS

Questo comando viene utilizzato per eseguire query sui livelli di colore. Se il dispositivo indirizzato è di tipo DT8, il DGM risponde con i livelli di colore correnti /6 byte per dispositivo), altrimenti restituisce tutti i dati a 00. La richiesta è racchiusa dai tag: <rcol> e </rcol>.

La dimensione massima è fissata a 64.

Se un nodo non è di tipo DT8, i codici colore sono tutti impostati su zero (6 volte 0x00).

Richiedi i liv	elli di colore		<rcc< th=""><th>l addr='0000' size</th><th>e='0002'></th><th></th></rcc<>	l addr='0000' size	e='0002'>	
Risposta da	DGM		<rcc< td=""><td>l>80801000000 R G B W A F R G</td><td>FE0080000000 B A F </td><td></td></rcc<>	l>80801000000 R G B W A F R G	FE0080000000 B A F	
R = red	G = green	B = blue	W = white	A = amber	F = free color	

SET COLOR TC LEVELS

Questo comando viene utilizzato per impostare la temperatura di colore correlata (Tc). Se il dispositivo indirizzato è un DT8 di tipo TW (Tunable White), il DGM imposterà il Tc corretto, in base al nuovo valore, altrimenti il comando non ha alcun effetto. Il comando è racchiuso dai tag: < sctc> e </ sctc>.

La dimensione massima è fissata a 64.

Il valore MASK 0xFF viene utilizzato per lasciare invariato il colore corrente.

Indirizzo: l'indirizzo si riferisce alla posizione corrente su DB, dove si trova il nodo Dali.

Dimensioni: dimensione massima = 64

Impostare i livelli di colore (solo dispositivi DT8 TW)	<sctc.addr='0000' size="0001">ED01</sctc.addr='0000'>

Per calcolare il valore del comando da utilizzare in base al valore CCT in Kelvin, è necessario utilizzare la seguente procedura: Convertire il valore Kelvin CCT in Mirek:

 $\text{Mirek value} = \frac{1000000}{\text{Kelvin value}} \qquad \text{example } 3000\text{K} \rightarrow \frac{1000000}{3000} = 333 \text{ Mirek}$

Il valore di Mirek deve essere convertito in esadecimale: esempio 333 -> 014D La terza e la quarta cifra del valore sono diventate la prima e la seconda cifra del comando La prima e la seconda cifra del valore sono diventate la terza e la quarta cifra del comando

Esempio

4D 01

Per impostare il CCT su 3000K sull'indirizzo A0 è necessario utilizzare il seguente comando:

<sctc addr='0000' size='0001'>4D01</sctc>

Vedere la tabella seguente come riferimento:

CCT (K)	Command								
2200	C701	3000	4D01	3900	0001	4800	D000	5700	AF00
2300	B301	3100	4301	4000	FA00	4900	CC00	5800	AC00
2400	A101	3200	3901	4100	F400	5000	C800	5900	A900
2500	9001	3300	2F01	4200	EE00	5100	C400	6000	A700
2600	8101	3400	2601	4300	E900	5200	C000	6100	A400
2700	7201	3500	1E01	4400	E300	5300	BD00	6200	A100
2800	6501	3600	1601	4500	DE00	5400	B900	6300	9F00
2900	5901	3700	0E01	4600	D900	5500	B600	6400	9C00
2950	5301	3800	0701	4700	D500	5600	B300	6500	9A00

QUERY COLOR TC LEVELS

Questo comando viene utilizzato per inviare una query per i livelli Tc. Se il dispositivo indirizzato è di tipo DT8 TW, il DGM risponde con i livelli di colore correnti (2 byte per dispositivo), altrimenti restituisce tutti i dati a 00. La richiesta è racchiusa dai tag: <rctc> e </rctc>.

La dimensione massima è fissata a 64.

Se un nodo non è di tipo DT8, i codici Tc sono tutti impostati a zero (2 volte 0x00).

Richiedi i livelli di colore Tc	<rctc addr="0000" size="0001"></rctc>
Risposta da DGM	<rctc>FD01</rctc>

FADE ENGINE

È possibile avviare uno o più fading sui livelli di luminosità 512 (fade). Questa richiesta viene eseguita con una stringa racchiusa dai tag <fade> e </fade>:

<fade time='0000' addr='0000' size='0200'> </fade>

 Il tempo di campo indica, con notazione esadecimale, il tempo di dissolvenza in unità 0.1s, con un intervallo da 0.1 a 3600 secondi (1 ora).

La pendenza minima è di 25,5 secondi per gradino; Ciò significa che il tempo massimo di dissolvenza per passare da 0 a 1 livello (o da 35 a 34 per esempio) è 25.5s, per passare da 0 a 2 livello è 51s. La pendenza è limitata internamente. Il valore "0000" indica di arrestare la dissolvenza in corrispondenza del valore effettivo.

- Il field addr indica, con notazione esadecimale, il primo slot da trasmettere.
- La dimensione del campo indica, con notazione esadecimale, il numero di slot da trasmettere.

Gli slot da trasmettere devono essere inseriti all'interno dei tag, nell'intervallo da 00 a FF con notazione esadecimale. Il valore impostato su "XX" indica che la dissolvenza non viene elaborata per il canale corrispondente.

È possibile inviare un massimo di 64 valori (cioè canali) in un singolo pacchetto, quindi per avviare una dissolvenza su tutti i 512 canali è necessario inviare almeno 8 pacchetti.

Ad esempio, per impostare:	Invia:		
la prima lampada al livello massimo e la terza spenta, con 5 secondi di fade time	<fade addr="0000" size="0003" time="0032">FFXX00</fade>		

Quando i pacchetti vengono ricevuti da bus di rete Ethernet o di campo e con un controllo di dissolvenza attivo, ogni volta che viene ricevuta una stringa viene inviata una stringa come risposta con un tempo minimo configurabile (tempo minimo di scansione):

<data>010203040506070809.....</data>

Riporta lo stato di tutti i 512 livelli di intensità luminosa. Se non ci sono modifiche, la stringa viene inviata comunque con un tempo configurabile (tempo massimo di scansione) se maggiore di zero.

NOTA: Le spaziature e l'ordine dei campi devono essere rispettati rigorosamente. La stringa di trasmissione deve essere inviata rigorosamente in un singolo pacchetto TCP; La stringa di risposta viene inviata in un singolo pacchetto TC

ART-NET 4 (ETHERNET)

Il DGM02 implementa il protocollo Art-Net 4 ed è utilizzabile come gateway Art-Net \rightarrow DMX e Art-Net \rightarrow DALI dai principali software e regie luci. La porta utilizzata è la UDP 6454.

DGM02	/	Settings	/	ARTNet	/
Enabled					
UDP Port					
6454					

PACCHETTI IMPLEMENTATI

OpCode	Note
ArtDmx	Sub-Net and Universe are routed to the DGM universe
ArtPoll	

Dopo aver modificato le impostazioni cliccare sul pulsante in alto a destra "APPLY" altrimenti le modifiche verranno perse. Con il pulsante "CLEAR" le modifiche vengono cancellate.

MODBUS TCP (ETHERNET)

Il DGM02 dispone di un server MODBUS TCP/IP in grado di ricevere e/o trasmettere un universo DMX512A verso uno o più dispositivi Modbus su rete Ethernet. Sono disponibili 512 registri, con indirizzo Modbus da 0 a 511 e valore da 0 a 255. La porta utilizzata è la TCP 502, lo Slave ID non viene considerato.

DGM02	/	Settinas	/	MODBUS TCP Slave	/
Enabled					
UDP Port					
502					
502					
Claure ID					
Slave ID					
1					

Dopo aver modificato le impostazioni cliccare sul pulsante in alto a destra "APPLY" altrimenti le modifiche verranno perse. Con il pulsante "CLEAR" le modifiche vengono cancellate.

PACCHETTI IMPLEMENTATI

Function Code	Function Name
03	Read Holding register
06	Write Single Register
16	Write Multiply Register